Mandis shop

Samsung AH5902733B

Original		Substitut	
	Power		Power
	Sour ce		AV
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Back		Back
	Mut e		Mut e
	Pl ay		Pl ay
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Sound		Dual
	Sound Ef f ect		Opt i ons
	Bl uet oot h		Subt
	Sound Cont r ol		Ok
	<		Lef t
	>		Ri ght

Original	Substitut