Mandis shop

Samsung AH81-15340A

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Woofer -	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS	CH Level	Display / Media
Pair / Bluetooth	9	☼	Menu / Home
Up	Up	Tone Control	Audio / Lang I/II
Left	Left		
Play/Pause/OK	OK		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Right	Right		
Down	Down		
Mute	Mute / Dimmer		
Sound Mode	Sound / Title		
i	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
Woofer +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Woofer	TV/Radio / Program		

https://mandis.tv/samsung/1679-725-mando-de-substitucion-samsung-ah81-15340a.htm