Mandis shop

RB- ZX350

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Skip/Search	>>I / Preset +		
I <<	I << / Preset -		
Memory	OK		
Repeat	Green / APP / Repeat		

https://mandis.at/c/sanyo/10625-305-ersatzfernbedienungen-sanyo/RB-ZX350.htm