Original	Substitut	Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS	Tools	Setup / OPT /
Power	Power	Menu	Menu / Home
[+]	Zoom / Size	Analog	Smart / List
[>I <]	Picture / Format	Digital	Display / Media
A/B	Shift + Yellow / YouTube /	1	1
Red	Red / Netflix / Search	2	2
Green	Green / APP / Repeat	3	3
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	4	4
Blue	Blue / Prime Video / Random	5	5
EPG [I]	Guide / EPG / -/--	6	6
Up	Up	7	7
[i +]	Info / Angle	8	8
Left	Left	9	9
OK	OK	Text	Text / Goto
Right	Right	0	0
Return	Shift + Back / Return	Back	Back / Return
Down	Down	Vol +	Vol +

Original		Substitut	
PROG +	Prog+	CH+ PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	Vol -	VOL –	Vol -
–	Prog-	CH- PAGE –	CH- / Page-

Original	Substitut