Original	Substitut	Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS	[...]	Subtitle / EQ
Sync Menu	D. Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Digital / Analog	Display / Media	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Audio	Audio / Lang I/II	Blue	Blue / Prime Video / Random
[+]	Zoom / Size	Guide	Guide / EPG / -/--
1	1	Up	Up
2	2	[i+]/[?]	Info / Angle
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Return	Back / Return
7	7	Down	Down
8	8	Options	Setup / OPT /
9	9	Home	Menu / Home
[≡]	Text / Goto	Vol +	Vol +
0	0	Recall	Fav / Marker / PC

Original		Substitut	
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Original	Substitut