Original		Substitut	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
BNR	BNR	APP MEDIA	Media
[+]	[+]	PICTURE FORMAT	Format
TIME/TEXT	Time/text	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	HOME SMART	Smart
Source	Source	TIMER AV	AV
SHUFFLE	Shuffle	2	2
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
O)))	O)))	SOUND DUAL	Dual
Camera	Camera	3	3

Original		Substitut	
[...]	[...]	AD SUBT	Subt
SEARCH MODE	Mode/Search	1	1
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
⏮	⏮	⏮	⏮
⏭	⏭	⏭	⏭
◁◁/◁	◁◁/◁	◁◁	◁◁
▷▷/▷	▷▷/▷	▷▷	▷▷
▷	Play	PLAY MODE ▷	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
TITLE	Title	ECO 3D	3D
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right

Original	Substitut	Original	Substitut
Left	Left		
Enter	OK		