Mandis shop

Technics RAK-SL404WH

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
DISC SKIP	Disc Skip	SEARCH TV/R	TV/R
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DISC	Disc	DISC NAV LIST	List
RANDOM MODE	Random Mode	SETTINGS OPT	Options
PROGRAM MODE	Program Mode	PROG SLEEP	Sleep
1 DISC 1	1/Disc 1	1	1
2 DISC 2	2/Disc 2	2	2
3 DISC 3	3/Disc 3	3	3
4 DISC 4	4/Disc 4	4	4
5 DISC 5	5/Disc 5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10	10	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substitut	
>10	>10	FAV PRE-CH	Pre Ch
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
SEARCH	<< Search	<<	<<
SEARCH	Search >>	>>	>>
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play

https://mandis.ct/a/Technics/1746939/manual-de-instrucciones-Technics-RAK-SL404WH