Mandis shop

Technics EUR-7702010

Original	Substitut
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Play/Rec	Rec / Rec Mode
Clock/Timer	Shift + Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
>10	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8
9	9
0	0
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Play Mode	Shift + Play / Slow

Original	Substitut
Repeat	Green / APP / Repeat
Auto/Mono	Audio / Lang I/II
CD	Shift + 3
Tape	Shift + 5
EXT	AV / Input / RDS
Tuner	Shift + 6
Stop	Stop / Hold
<II	Picture / Format
Play	Play / Slow
Muting	Mute / Dimmer
I<<< / <<	<< / Tune-
>>/ >>I	>> / Tune+
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +