Original		Substitut	
Power	Power	Power	
Screen	Screen	Picture / Format	
Lang	Lang	Audio / Lang I/II	
Subtitle	Subtitle	Subtitle / EQ	
www	www	Smart / List	
Red/▲	Red/▲	Red / Netflix / Search	
Red/▲	Red/▲	+	Shift + CH+ /
Green/▼	Green/▼	Green / APP / Repeat	
Green/▼	Green/▼	+	Shift + CH- /
Yellow	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Blue	Blue / Prime Video / Random	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	

Original		Substitut	
7	7	7	7
8	8	8	8
[≡]/Text		Text / Goto	
9	9	9	9
0	0	0	0
Recall		Back / Return	
▲	Up		Up
MENU	Menu	Menu / Home	
◄	Left		Left
►	Right		Right
RETURN	Return	+	Shift + Back / Return
▼	Down		Down
OK	OK	OK	OK
SOURCE	Source	AV / Input / RDS	
FAV	FAV	Fav / Marker / PC	
PRESETS	Presets	Setup / OPT /	
SLEEP	Sleep	Sleep / Timer	

Original		Substitut		Original	Substitut
V+	Vol +	VOL +	Vol +		
P+	P+	CH +	CH+ / Page+		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
V-	Vol -	VOL -	Vol -		
P-	P-	CH -	CH- / Page-		