Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
Power	Power	Down	Down
AV	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
TV / Rad	TV/Radio /	Back	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
SUB	Subtitle / EQ	Red	Red / Netflix / Search
APP	Display / Media	Green	Green / APP / Repeat
APP	Shift + Green / APP /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Guida	Guide / EPG / -/--	Blue	Blue / Prime Video / Random
Lista	Smart / List	1	1
Info	Info / Angle	2	2
Vol +	Vol +	3	3
Up	Up	4	4
P+	CH+ / Page+	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

Original	Substitut	Original	Substitut
9	9		
Menu	Menu / Home		
0	0		
TXT	Text / Goto		