Mandis shop

Toshiba

Original	Substitut
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Input	AV / Input / RDS
3D	3
Audio Mode Movie	Red / Netflix / Search
Audio Mode Music	Green / APP / Repeat
Audio Mode	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut

https://mandis.cat/ca/Toshiba/1066034-92583-comandament-de-substitucio-per-Toshiba-SBM1W.html