Mandis shop

Yamaha CRX-330

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby/On	Power	Display	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	Play	Play / Slow
CD	3	Pause	Pause / Step / Freeze
iPod	Smart / List	▼	Down
FM	TV/Radio /	Folder ▼	CH- / Page-
USB	8	Folder ▲	CH+ / Page+
< Preset FM	Shift + I<< / Preset-	Stop	Stop / Hold
Preset > FM	Shift + >>I / Preset+	X/Shuffle	AV / Input / RDS
<< Tuning	<< / Tune-	Repeat	Green / APP / Repeat
Tuning >>	>> / Tune+	Mute	Mute / Dimmer
Memory	Shift + Smart / List	Vol -	Vol -
Function	Setup / OPT /	Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home		
▲	Up		
I<<	I<< / Preset-		
OK	OK		
>>I	>>I / Preset+		

https://mandis.tv/a/Yamaha/10526-1898/remote-substitution-for-Yamaha-CRX-330-WQ45460.htm