Mandis shop

Yamaha ZU09200

Original	Substitut	Original	Substitut
Bluetooth	9	Pause	Pause / Step / Freeze
Net	Fav / Marker / PC	>>I	>>I / Preset +
Power	Power		
USB	8		
OPT	Setup / OPT /		
AUX	7		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
I <<	I << / Preset -		
Play	Play / Slow		

https://mandis.tv/a/Yamaha/1654-876/remote-substitution-for-Yamaha-ZU09200.htm