Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Back	Back
Opt?	Options	Volume+	Vol +
Info	Info	CH/Page+	Ch +
App	Media	Volume-	Vol -
Subt. List	Subt	Audio	Dual
Sleep Timer	Sleep	CH/Page-	Ch -
TV	TV/R	1. ?	1
Video	D. Menu	2abc	2
Text	Text	3def	3
Zoom	Eject	4ghi	4
TV/SAT	AV	5jkl	5
Menu	Menu	6mno	6
Menu Up	Up	7pqrm	7
Menu Left	Left	8tuv	8
OK Enter	Ok	9wxyz	9
Menu Right	Right	Guide Pilote	Guide

Original	Substitut		Original	Substitut
0/10	0	0		
FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
+	ECO 3D	3D		
Pers.	PICTURE FORMAT	Format		
Sys/Serv	DISC NAV LIST	List		
Browse	HOME SMART	Smart		
East	>>I	>>I		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Freeze	■	Stop		
Lang./Rewind	«	<<		
H/V Play	PLAY MODE ▶	Play		
LNB F. Forward	»	>>		
Dec/Pause	II	Pause		